

マブック アクシウム ホイル フリーホイールボディ 交換説明

必要なツール：

- ・ 5mmアーレンキ 1本
- ・ スパナ（メガネレンチ・モンキーレンチ）

フリー替え歯を外します。

ボディー本体だけとします。



フリー側のシャフトに5mmアーレンキを入れて、
レンチでハブナットを外す。



「ボディー」を外すとラチェットが2カ所出てきます。

シャフトの先にメッキのワッシャ（ボディーに付属）を必ず入れる事。



2カ所のラチェットを押さえながら
(ラチェットのバネがしっかり入っていることを確認して)
ボディーを入れていきます。



取り外したナットを取付てボディーを固定します。



5mmのアーレンキとレンチ(画像はモンキーレンチ)で
シャフトとハブナットを締めます。

