

PINARELLO M.O.st オーバーサイズ ボトムブラケット 組み付け

M.O.st ボトムブラケット専用ツールは、カンパ、シマノ・ホローテック2、ISIS の組み付け取り外しが出来ます。 M.O.st ボトムブラケットは必ず、この専用ツールを使用してBB の組み付け、取り外しを行ってください。



①シマノ・ホローテック2用 M.O.st ボトムブラケット



②BB シェルにグリースを塗布し、ベアリングが斜めにならないように注意しながら手で軽く押し込みます。



③専用ツールの小さいほうの圧入ジグでベアリングを圧入していきます。 ※斜めになっていないか注意しながら作業を進めてください。



④アクスルカップにグリースを塗布し、手でベアリングにはめ込みます。(反対側も同様)



⑤専用ツールを使用し、斜めにならないように注意しながらカップを圧入します。あまり強く圧入するとベアリングに負担がかかり動きが渋くなりますので注意してください。

| | |
|---|---|
|  | <p>① カンパ用 M.O.st ボトムブラケット</p> <p>※ISIS も基本的に同様の部品構成です。</p> |
|  | <p>② アクスルの片側にグリスを塗布し、ベアリングをはめておきます。</p> <p>③ BB シェルにもグリスを塗布し、フレームに手でシャフトを仮圧入しておきます。反対側にもベアリングを手ではめ込んでおいてください。</p> |
|  | <p>④ 専用ツールを使いしっかりベアリングを圧入します。あまり強く圧入するとベアリングに負担がかかり動きが渋くなりますので注意してください。</p> |
|  | <p>⑤ 最後にダストカバーを取り付けて組み付け終了です。(一部でカバーをビス留めするタイプが混在します。)</p> |
| | <p>ISISも基本的にはカンパと同様の作業になります。</p> <p>※上記説明はタイプにより若干異なる部分があります。</p> |


PINARELLO
 シクロエラン☆
 ドットコム