



イタリア・ピナレロ完成車 の 梱包説明



ピナレロの「ガリレオ・アングリル」の発送用・梱包状態です。

- ① ペダルは取り付けしてありません。
ペダルは左右がありますので、左右(R・L)を確認して取り付けてください。
- ② 梱包の箱の関係から、ハンドルをトップチューブの内側にして仮止めしてありますので、ステムのバー止め用のトップネジを緩めて元に戻してください。
自転車を地面に水平にしてハンドルバーのエッジ部分(下の握り部)を地面と平行(基準)にして、ネジを締めてハンドルの向きを合わせて下さい。
- ③ ステムのフォークコラムのネジを締めて(締めすぎに注意)ステムの横のネジを締め、前輪を基準にしてハンドルを真っ直ぐに合わせてください。
- ④ サドルを取り付けてください。基準は地面(グランドライン)にサドルが平行となります。

※各部のネジを締め直して完了です。
有限会社シクロタカハシ

『梱包発送用・完成車組立手順説明』



- ハンドルステムのアンカーボルト(4・5・6mmのアーレンキ)を緩めてハンドルバーを回しながらフレームから抜き、いったん仮止めします。

ハンドルステム(Aヘッドフォーク)のアンカーボルト(5mm)とハンドルポストクラ
ンクボルト(横のネジ)を緩めて、ハンドルバーを正しい位置に固定します。ハン
ドルバーは下の部分が地面に平行が基本です。ハンドル高さ向きを正しく調
整してから、アンカーボルトを締め付け、ヘッド小物の回転調子を調整し、ハン
ドルポストクラックボルトを締め付け固定してください。

- クイックリリースを取り付けて、クイックリリースハブが乗って左側にな
るように前車輪を保持し、ハブ軸にフォーク爪溝を落とし込んでくだ
さい。
クイックレバーをCLOSEの刻印が見える位置へ倒してハブを固定します。

- 右ペダルを取り付けます。
クランクのねじ山にグリスを添付してありますので、はじめは工具を使わずに、
手で回るところまで、取り付けます。最後にペダルスパナ(もしくは5・6mmのアー
レンキをクランクの裏側から)で、「ぐいっ」と本締めしてください。そのとき、
リアのブレーキレバーを握って、リアホイールをロックさせてください。(または
ホイールを、ぐっとつかんでも同じです)

- 左ペダルを取り付けます。
同じように手で回るところまで、取り付けます。左のペダルは「逆ネジ」です。
左に回すと(時計と反対方向)締まります。最後にペダルスパナ(もしくは5・6
mmのアーレンキをクランクの裏側から)で、「ぐいっ」と本締めしてください。そ
のとき、リアのブレーキレバーを握って、リアホイールをロックさせてください。
(またはホイールを、ぐっとつかんでも同じです)シートピラーとサドルを取り付
けます。

(フレームにグリスを塗ってあります。)

まず、フレームのシートピンを緩めます。

シートピラーを差し込みます。

シートピラーにテープが貼ってあります。

これは、

これ以上はシートピラーが入らないように
お客様のサドルの高さを「固定」の位置の印に
してあります。

有限会社シクロタカハシ





イタリア・デローザ完成車 の 梱包説明



DE ROSA 梱包発送用 状態説明

※完成組立、ブレーキ・変速関係は組み立ててあります。
が、発送梱包時には
サドル・ペダルが付いていない状態です。
ハンドルバー関係は付いていますが、
フォークコラムはカットしてありません。

- ①箱詰めの状態 上から・横から
- ②ハンドルバーを梱包材で押さえてあります。
- ③車体の左右に前後車輪を挟んでの梱包となります。

※前後車輪取付・ペダル取付・サドル取付方法が解らない方のために、取扱説明書を同送いたします。
また、コラムカットをご希望の方はご相談下さい。

有限会社シクロタカハシ