

Power Magic

取扱説明書

この度はパワーマジックご購入ありがとうございます。

楽しく、安全にお乗り頂くために、下記の取付方法、注意点をお読みください。
本体に足を取付、付属のボルト&ナットでシッカリと水平に固定してください。


オプションパーツ取付方法:①サドル ②ハンドルシステム ③ハンドルバー ④ペダル

①サドル

付属のシートポストにサドルレールをはめ込み
5mmアーレンキで水平に固定して下さい。

Aのクイックレバーを開け高さ調節をし、調節
終了後にはAレバー、Bボルトにてシッカリ固
定してください。

注) シートポストはリミットライン以上にあ
げてのご使用は危険ですのでおやめください。



②ハンドルシステム

付属のパイプには、ノーマルシステム、アヘ
ッド(11/8)システムどちらも取付可能です。
Cのクイックレバーを開け高さ調節をし、
調節終了後にはCレバー、Dボルトにてシ
ッカリ固定してください。

④ペダル

ねじ部にグリスを塗りクランク
に取り付けてください。

注) 左ペダルは逆ねじです。

後部の足の両側に高さ
調整キャップがありま
す。これを回し水平に
し設置してください。

負荷パット部に油を少量付けますとスムースな負荷になり、パットの減りも軽減します。

全ての取付完了後各部の緩み等ないか、もう一度確認をしご使用してください。

不明な点がありましたら、ディーラーにお問い合わせください。

E: レバーを開けると10cm
延ばすことができます。

F: 負荷調節レバーです。
通常ハンドルに固定。

注) パワーマジック使用時はフライホイールが高速で回転いたします。

お子供様はくれぐれも近づけないよう注意をしご使用してください。